**Phòng VTTBYT**

## 1. Đ□i v□i khoa phòng s□ d□ng di□u hòa

### 1.1. T□t di□u hòa đúng cách

Ai cũng bi□t khi không s□ d□ng di□u hòa n□a thì ph□i ng□t di□n. Tuy v□y, n□u ch□ t□t b□ng di□u khi□n, máy v□n tiêu th□ m□t l□□ng di□n mà b□n không h□ bi□t. Do v□y sau khi t□t b□ng di□u khi□n t□ xa, b□n nên ng□t áttômát.

### 1.2. Đ□t nhi□t đ□ h□p lý

Ch□ nên s□ d□ng di□u hòa t□i m□c nhi□t 25-27 đ□. Đây là m□c nhi□t phù h□p v□i khí h□u c□a Vi□t Nam. Ngoài ra, t□i m□c nhi□t này c□□ng đ□ làm vi□c c□a máy s□ gi□m nên s□ ti□t ki□m di□n h□n.